

BaByliss®

PARIS



3021E

TRUSĂ BIGUDIURI CERAMICE ÎNCĂLZITE

Bigudiurile încălzite din această trusă BaByliss sunt prevăzute cu un înveliș din ceramică, ce permite păstrarea căldurii mai mult timp, conferind strălucire și aranjare părului. Cele 3 mărimi diferite vă permit să vă onduțați părul după cum doriți.

CARACTERISTICI

- bigudiuri ceramice, înveliș catifea: 8 mari, 6 medii, 6 mici
- 20 clame în formă de fluture
- 20 clame metalice
- Indicator luminos de încălzire
- Întrerupător: Pornire/Oprire
- Trusă de aranjare

utilizare

1. Plasați aparatul pe o suprafață plană și termorezistentă, fără să scoateți capacul.
2. Conectați aparatul la priză și porniți-l. Una dintre bigudiuri este prevăzută cu un punct indicator de temperatură. Când devine alb (după doar 5 minute), toate bigudiurile au atins temperatura optimă de utilizare.
3. Pieptănați părul, separați o șuviță pe lățimea bigudiului, ridicăți-o în unghi drept în raport cu scalpul și glesați bigudiul ca pe un pieptene de-a lungul șuviței, dinspre rădăcini înspre vârfuri.
4. Rulați extremitatea șuviței în jurul bigudiului, menținând șuvița întinsă și bigudiul în unghi drept în raport cu scalpul, pentru a obține bucle regulate.
5. Fixați bigudiul cât mai aproape de scalp, cu ajutorul unei clame sub formă de fluture.
6. Procedați la fel și cu celelalte bigudiuri, utilizându-le pe cele mai mici pentru bucle mai strânse, și pe cele mai mari pentru bucle mai ample.
7. Lăsați bigudiurile mai puțin timp pentru bucle mai lejere, și mai mult timp pentru bucle mai strânse. Bigudiurile rămân calde timp de aproximativ 15 minute. Dacă părul se ondulează ușor, sunt suficiente câteva minute. Părul mai des sau mai dificil de ondulat necesită 10 minute sau mai mult.
8. Opriți aparatul după ce ați utilizat toate bigudiurile.
9. Scoateți bigudiurile cu grijă, lăsați bucele să își revină forma și să se răcească timp de câteva minute.
10. După ce părul s-a răcit, pieptănați-l sau periați-l cum doriți.

Atenție:

- Nu scoateți capacul decât după ce bigudiurile s-au încălzit și sunt gata de folosit.
- Aveți grijă să nu puneți în contact suprafețele calde ale bigudiurilor cu pielea feței sau gâtului.
- În timpul etapei de încălzire, fiecare element de încălzire trebuie prevăzut cu un bigudiu. Nu atingeți părțile metalice ale aparatului aflat în funcțiune.

Curățare

- Nu introduceți niciodată aparatul în apă. Pentru a elimina părul și mizeria, ștergeți aparatul cu o cârpă ușor umedă și lăsați-l să se usuce câteva ore.
- Pentru a proteja aparatul contra prafului, depozitați-l întotdeauna cu capacul închis. După utilizare, cablul se rulează în jurul bazei, pentru a facilita depozitarea.

indicații de siguranță

- A nu se introduce în apă sau orice alt lichid. A nu se utiliza deasupra sau lângă cadă, chiuvetă sau orice alt recipient umplut cu apă.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Centrul bigudiurilor trebuie să fie cald. Țineți bigudiurile de laturi pentru a înfășura părul. Nu atingeți suporturile metalice ale aparatului.
- Nu lăsați să cadă sau nu introduceți niciun obiect în deschiderile bigudiurilor sau ale aparatului.
- **IMPORTANT!** Scoateți întotdeauna aparatul din priză atunci când nu îl utilizați sau înainte de a-l curăța. Nu lăsați aparatul în priză fără a fi supravegheat.
- Nu-l așezați pe suprafețe sensibile la căldură și lăsați-l să se răcească înainte de a-l depozita.
- În cazul în care cablul este deteriorat, încetați imediat utilizarea aparatului. Cablul trebuie înlocuit de către producător, serviciul post-vânzare al acestuia sau o persoană calificată corespunzător, pentru a evita orice risc.
- Returnați aparatul la cel mai apropiat Centru de reparare pentru inspecție, reglare, reparații electrice sau mecanice. Este interzisă repararea de către utilizator.
- Acest aparat satisface cerințele esențiale ale directivelor 89/336/CEE (Compatibilitate electromagnetică) și 73/23/CEE (siguranța aparatelor electrocasnice), modificate prin directiva 93/68/CEE (marcaj CE).
- **ATENȚIE:** săculețele de polietilenă în care este livrat produsul sau ambalajul său pot fi periculoase. Nu lăsați săculețele la îndemâna copiilor.
- A nu se utiliza în leagăne, pătuțuri pentru copii, cărucioare sau țarcuri pentru copii. Pelicula subțire se poate lipi de nas și gură, împiedicând respirația. Un săculeț nu este o jucărie.
- **ATENȚIE:** a nu se utiliza deasupra ori în apropierea chiuvetelor, căzilor, cabinelor de duș sau altor recipiente ce conțin apă. Mențineți aparatul uscat.
- Dacă utilizați aparatul în baie, nu uitați să-l scoateți din priză după ce l-ați folosit. În fapt, proximitatea unei surse de apă poate fi periculoasă chiar și dacă aparatul este oprit. Pentru a asigura o protecție suplimentară, este recomandată instalarea unei dispozitiv cu curent diferențial rezidual (DDR), curentul nedepășind 30 mA, în circuitul electric ce alimentează baia. Cereți sfatul instalatorului dvs.
- Nu introduceți aparatul în apă sau în orice alt lichid.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuirea se va face de către fabricant, personalul responsabil cu serviciile post-vânzare sau o persoană calificată pentru a evita orice pericol.
- Nu utilizați aparatul dacă a căzut sau prezintă urme vizibile de deteriorare.
- Atâta timp cât aparatul este în priză sau pornit, nu îl lăsați nesupravegheat.
- Dacă apar probleme în cursul utilizării, scoateți-l imediat din priză.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele recomandate de BaByliss.
- După fiecare utilizare și înainte de a-l curăța, scoateți aparatul din priză.
- Evitați contactul dintre suprafețele calde ale aparatului și piele, în special urechi, ochi, față și gât.
- Este interzisă utilizarea aparatului de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, ori de către persoane fără experiență sau cunoștințe, care nu au beneficiat, prin intermediul unei persoane responsabile de siguranța lor, de supraveghere sau instruire prealabilă privind utilizarea aparatului. Pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest aparat, supravegheați copiii.
- Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.
- Pentru a nu deteriora cablul, nu îl rulați în jurul aparatului și aveți grijă nu îl răsuciți sau pliați.
- Acest aparat respectă normele preconizate de directivele 04/108/CE (compatibilitate electromagnetică) și 06/95/CE (siguranța aparatelor electrocasnice).



ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL VIETII DE FUNCȚIONARE

- În interesul tuturor și pentru a participa activ la efortul colectiv de protejare a mediului:
- Nu aruncați produsele împreună cu gunoiul menajer.
- Folosiți sistemele de colectare puse la dispoziție în țara dvs. Anumite materiale pot fi astfel reciclate sau valorizate

00302113