

CARACTERISTICI GENERALE

1. Întrerupător pornire/oprire
2. Buton «eliberare»
3. Ondulatoare de 19 mm și 32 mm
4. Perie și spirală cu filet 19 mm
5. Clamă pentru îndreptat/ondulat
6. Plăci pentru îndreptat/încrêțit
7. Plăci pentru ondulare 3D
8. Husă

style mix

Mixer les styles!
Mix the styles!



REF MS21E

Made in China

UTILIZARE

Înainte de a monta sau demonta un accesoriu, asigurați-vă că aparatul este oprit și că elementele s-au răcit bine.

Pentru a cumpăra un accesoriu, înșurubați-l pe tija metalică a mânerului și împingeți-l până auziți un «clic».

Pentru a scoate un accesoriu, țineți mânerul aparatului și, apăsând pe butonul «eliberare» situat pe latura mânerului, scoateți

ușor accesoriul.

Pentru a schimba plăcile clamei pentru îndreptat/ondulat, țineți-le de capătul izolant și glisați-le în orificiile prevăzute pentru aceasta. Aveți în permanentă grijă ca plăcile superioare și inferioare să corespundă. Pentru a le scoate, prindeți plăcile de capătul izolant și scoateți clama pentru îndreptat/ondulat.

Băgați aparatul în priză și comutați întrerupătorul pe « I ». Indicatorul luminos de funcționare se va aprinde. Lăsați să se

încălzească câteva minute. Aveți grijă să nu atingeți plăcile sau tubul de încălzire în timpul utilizării.

Ondulatoare

- Pieptănați părul și împărțiți-l în șuvițe egale înainte de a-l ondula. Apăsăți pe mânerul clamei, introduceți vârful șuviței între clamă și tub.
- Rulați părul în jurul ondulatorului, urcând de la vârfuri până la locul unde doriți să înceapă bucele, având grijă ca ondulatorul să nu atingă scalpul. Țineți ondulatorul așa timp de 10-15 secunde.

- Pentru a scoate ondulatorul, apăsăți pe mânerul clamei și deschideți-o. Pentru «fixa» bucla, așteptați ca părul să se răcească

înainte de a-l peria sau pieptăna.

Perie cu filet

Pentru a obține bucle sau o coafură mai lejeră, folosiți peria cu filet în combinație cu ondulatorul de 19 mm.

- Asigurați-vă că tubul este rece. Glisați peria pe ondulator. Luați o șuviță de păr și rulați-o în jurul periei, lăsați așa timp de aproximativ 15 secunde și desfăceți-o ușor. Lăsați părul să se răcească înainte de a-l coafa.

Spirală cu filet

Pentru a obține bucle strânse și bine conturate, folosiți spirala cu filet în combinație cu ondulatorul de 19 mm.

- Asigurați-vă că tubul este rece. Montați spirala cu filet glisând-o pe ondulator.
- Luați o șuviță de păr de aproximativ 2-3 cm și rulați-o delicat în jurul spiralei, lăsați așa timp de aproximativ 15 secunde și desfăceți-o ușor.
- Lăsați părul să se răcească înainte de a-l coafa.

Clamă pentru îndreptat/ondulat

Utilizarea plăcilor pentru îndreptat

- Utilizați placa pentru îndreptat pe părul uscat, prinzând șuvițe mici. Mențineți părul întins, începând de la rădăcină, glisați placa pentru îndreptat de-a lungul firului de păr. Folosiți mișcări uniforme, pentru a nu face striții la mijlocul șuviței.
- Pentru a uniformiza și îmblânzi părul dificil de coafat, nu folosiți aparatul pe lungimea părului și lăsați părul ondulat la rădăcină pentru a-i conferi volum. Pentru acest gen de coafură, mișcați o dată aparatul prin păr, urmând forma coafurii.

Utilizarea plăcilor pentru încrêțire sau plăcilor pentru ondulare 3D

- Lucrați întotdeauna pe părul uscat. Separați o șuviță de păr și așezați-o între plăci, apoi închideți aparatul. Mențineți aparatul închis, apăsând în jur de 15 secunde. Eliberați, apoi reluați de-a lungul șuviței, ghidându-vă după ultimul onduleu obținut. Lucrați întotdeauna dinspre rădăcină înspre vârfuri.

Atenție! În cursul fiecărei utilizări, este posibil să fie emanat puțin fum. Acest lucru poate fi cauzat de evaporarea de sebum sau a resturilor de produse capilare (produse de îngrijire care nu se clătesc, fixativ, ...) sau ce umiditatea conținută în păr.

ÎNTREȚINERE

După ce s-a răcit și a fost scos din priză, aparatul poate fi șters cu ajutorul unei cârpe umede. Asigurați-vă că este perfect uscat înainte de a-l băga iarăși în priză.

