

BaByliss®
PARIS

retra-cord 2000



retra-cord system™
rangement minimal
mini storage

D372E

Fabriqu  en Chine - Made in China

D372E retra-cord 2000

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

• Retra-Cord SYSTEM™: o simplă apăsare pe buton este suficientă pentru a retrage complet cablul în mâner.

Depozitare practică și minimală garantată!

- Putere de 2000 wați
- 2 trepte de viteză/3 trepte de temperatură + buton de aer rece
- Concentrator
- Difuzor

UTILIZARE

Concentratorul permite dirijarea debitului de aer cu precizie, fiind în special recomandat pentru întinderea și coafarea părului. Pentru aceasta, folosiți o perie rotundă. Începeți cu șuvițele de dedesubt, prinzându-le pe celelalte cu o clamă. Poziționați uscătorul de păr prevăzut cu un concentrator perpendicular cu peria și derulați șuvița selectată de la rădăcină înspre vârfuri.

Difuzorul usucă părul în mod natural, fără a-l deplasa. În timpul uscării, modelați părul cu degetele pentru a-i da volum. Pentru a-i păstra efectul natural, nu periați părul. Folosiți difuzorul pentru părul tratat cu permanent, uscat, fragil sau deteriorat.

Viteza recomandată la folosirea difuzorului este « 1 ».

retra-cord 2000 dispune de 2 trepte de viteză și 3 trepte de temperatură:

T° ridicată	Uscarea și coafarea părului moale, subțire și ondulat
T° medie	Uscarea și coafarea părului moale, normal
T° joasă	Uscarea și coafarea părului umed, subțire și deteriorat

Butonul de aer rece fixează coafura obținută, pentru un rezultat final optim.

ÎNȚREȚINERE

Pentru a păstra eficiența optimă a uscătorului de păr, curățați în mod regulat grătarul posterior cu ajutorul unei perii subțiri și moi. Pentru a scoate filtrul, apăsați ușor pe laturi și trageți încet în spate.

UTILIZAREA CABLULUI RETRACTABIL

1. Trageți lent cablul în jos, până când apare marcajul roșu. Nu trageți cablul dintr-o singură mișcare bruscă.
2. Conectați uscătorul de păr la sursa de curent și selectați temperatura/viteza.
3. Pentru a rula cablul după utilizare, țineți uscătorul de păr pe verticală și îndepărtați-l de fața dvs.

Țineți întrerupătorul cu o mână și apăsați pe butonul de rebobinare cu cealaltă mână.

Ghidați cablul în mâner, pentru a evita răsucirea sa. În cazul în care cablul nu s-a retractat complet,

trageți-l ușor și rulați-l din nou, ghidându-l în mâner.

NU ÎNCERCAȚI SĂ RULAȚI CABLUL CÂT TIMP USCĂTORUL DE PĂR ESTE ÎN PRIZĂ.

NU LĂSAȚI COPIII SĂ UMBLE CU CABUL RETRACTABIL,

DEOARECE ACESTA SE POATE RULA BRUSC, CAUZÂND RĂNIREA

