

**BaByliss**  
PARIS



## C20E

Easy Curl conferă ondularea simplificată, cu o singură mișcare!

Datorită manipulării extrem de simple a acestui ondulator conic, veți putea crea bucle naturale, libere, mai strânse sau mai ample, pe loc!

### CARACTERISTICI

- Tub cu înveliș din ceramică de titan
- Moletă de reglare a temperaturii (10 poziții)
- Întrerupător pornire/oprire cu indicator de presiune
- Reglare imediată a temperaturii (max. 200°C)
- Suport încorporat
- Capăt izolat
- Mănușă de protecție
- Oprire automată
- Cablu rotativ

### UTILIZARE

*Consultați în prealabil indicațiile de siguranță.*

- Asigurați-vă că aveți părul uscat și perfect descălcit.
- Băgați ondulatorul în priză și apăsați pe butonul « I ». Butonul indicator roșu se va aprinde și va pălpâie.
- Selectați temperatura dorită cu ajutorul moletii de reglare. În general, pentru părul moale, decolorat și/sau sensibil, vă recomandăm să alegeți o temperatură mai joasă, iar pentru părul ondulat, des și/sau dificil de coafat, o temperatură mai ridicată. Având în vedere că fiecare tip de păr este diferit, vă recomandăm să utilizați pozițiile de la 1 la 4 pentru prima utilizare. La utilizările următoare, puteți crește treptat temperatura dacă este nevoie. Pentru aproximație, consultați tabelul de mai jos:

Temperatură	Tip de păr
Poziția 1 - 4	Păr moale, decolorat și/sau sensibil
Poziția 5 - 7	Păr normal, vopsit și/sau ondulat
Poziție 8 - 10	Păr des și/sau ondulat

- Atunci când temperatura selecționată este atinsă, indicatorul luminos roșu va înceta să mai pălpâie. În acest moment, aparatul este gata de a fi folosit; indicatorul roșu rămâne aprins.

**IMPORTANT:** *Aparatul este comercializat împreună cu o mănușă de protecție care trebuie să fie utilizată sistematic pentru a proteja degetele cu care rulați părul pe ondulator. Totuși, această mănușă nu protejează degetele împotriva unui contact prelungit cu suprafața fierbinte a ondulatorului conic.*

- Separați o șuviță de păr și plasați partea mai lată a ondulatorului la 2-3 cm de scalp.
- Rulați șuvița pe con și strângeți vârful șuviței pe capătul izolat, cu ajutorul celeilalte mâini, pe care purtați mănușa. Mențineți șuvița în această poziție timp de 5-8 secunde, în funcție de tipul de păr.
- Apoi, glisați ușor ondulatorul pentru a scoate șuvița.
- Alegeți șuvițe de păr mai mici, pentru a obține bucle mai strânse și mai elastice, și șuvițe mai mari, pentru bucle mai ample, mai puțin definite.
- Înainte de a-l manipula, lăsați aparatul să se răcească.
- După utilizare, apăsați pe butonul « O » și scoateți aparatul din priză.

### Oprire automată

Dacă ondulatorul rămâne pornit mai mult de 1 oră și 12 minute, acesta se va stinge automat.

### ÎNTREȚINEREA ONDULATORULUI DVS.

- Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Curățați tubul conic cu ajutorul unei cârpe umede, moi, fără detergent, pentru a păstra calitatea optimă a învelișului. Nu frecăți cu peria.

### ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL VIEȚII DE FUNCȚIONARE

În interesul tuturor și pentru a participa activ la efortul colectiv de protejare a mediului:

Nu aruncați produsele împreună cu gunoiul menajer. Utilizați sistemele de colectare puse la dispoziție în țara dvs. Anumite materiale pot de asemenea fi reciclate sau valorizate.

