

Nez/Oreilles
Nose/ears

Rapide et sûr - Fast and safe

BaByliss[®]men



Made in China

E652E

E652E

APARAT DE TUNS PĂRUL DIN NAS/URECHI/SPRÂNCENELE

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de securitate, înainte de a utiliza aparatul.

Acest aparat de tuns BaByliss taie rapid și în siguranță părul din nas sau ureche și sprâncenele nedorite sau inestetice.

CARACTERISTICI

- Cap de tăiat rotativ, demontabil, special pentru nas - urechi și capacul său de protecție.
- Cap de tăiat de precizie, demontabil, special pentru sprâncene.
- Ghidaj de tăiere pentru tăierea sprâncenelor la două lungimi: 3 mm sau 5 mm.

PENTRU FUNCȚIONAREA APARATULUI

1. Pentru a introduce o baterie, scoateți baza aparatului, rotind-o la stânga, astfel încât reperul (I) să se alinieze cu reperul (V). Apoi, trageți în jos de partea inferioară a aparatului (Fig. 1).
2. Introduceți o baterie alcalină tip AA, cu borna pozitivă în sus. (Dacă urmează să nu utilizați aparatul pe perioade lungi de timp sau dacă bateria este pe terminate, scoateți bateria din aparat. În acest fel veți crește durata de viață a aparatului de tuns.)
3. După ce ați introdus bateria, puneți bine baza aparatului înapoi pe poziția ei.
4. Porniți aparatul rotind baza aparatului spre dreapta, pentru a alinia cele două repere (I) (Fig. 2).

Introducerea și scoaterea capetele de tăiat

Puneți aparatul pe poziția „oprit”, rotind baza aparatului spre stânga, astfel încât reperul (I) să se alinieze cu reperul (0) (Fig. 3).

- Puneți cu delicatețe capul de tăiat dorit pe aparat, apoi blocați pe poziție, rotind capul de tăiat spre stânga, astfel încât cele două repere (I) să se alinieze (Fig. 4).

- Scoateți capul de tăiat de pe aparat, rotindu-l spre dreapta, pentru a alinia reperul (I) cu reperul (●). Apoi, trageți în sus de capul aparatului (Fig. 5).

Folosirea capului de tăiat rotativ special pentru nas și urechi

Introduceți cu delicatețe capul de tăiat rotativ în nară sau ureche, pentru a tăia părul.

Folosirea capului de tăiat de precizie special pentru sprâncene

Montarea ghidajului de tăiere

Pentru a monta ghidajul de tăiere pe capul de tăiat de precizie special pentru sprâncene, mai întâi asigurați-vă că aparatul este oprit.

- Pentru o lungime de tăiere de 3 mm, glisați ghidajul de tăiere pe șanțul A.

- Pentru o lungime de tăiere de 5 mm, glisați ghidajul de tăiere pe șanțul B (Fig. 6).

Instrucțiuni de utilizare

Pentru a cizela masa sprâncenelor, lucrați începând de la marginea interioară a sprâncenei și tăiați spre exterior cu mișcări uniforme. Pentru început, folosiți lungimea de tăiere de 5 mm și apoi familiarizați-vă cu aparatul. Tăiați/radeți întotdeauna în direcția de creștere a părului, fără a apăsa pe lamă, ceea ce ar putea să o deterioreze sau să vă rănească. Întindeți pielea cu mâna liberă, pentru a permite o radere mai precisă.

ÎNTREȚINERE

Puneți aparatul pe poziția „oprit” (Fig. 3). Scoateți capul de tăiat de pe aparat, rotindu-l spre dreapta, pentru a alinia reperul (I) cu reperul (●). Apoi, trageți în sus de capul aparatului (Fig. 5). Îndepărtați orice acumulare de păr de pe cap, suflând pe el sau folosind o perie de curățat. De asemenea, puteți să clătiți capul aparatului sub apă curentă (Fig. 7). Totuși, mânerul nu trebuie să ajungă în contact cu apa. Scoateți capul de tăiat de pe aparat, pentru a-l clăti sub apă. Asigurați-vă că acesta este complet uscat, înainte de a-l pune înapoi în aparat și rotiți-l la stânga, până când reperele sunt aliniate. Nu folosiți aparatul când faceți duș sau baie.

