

## E836PE

**Consultați în prealabil instrucțiunile de siguranță**

### **CARACTERISTICILE APARATULUI DE TUNS**

#### **1. Lame de 32 mm**

##### ***Cuțit detașabil:***

- Ascutire tri-dimensională exclusivă prin electrochimie: pentru un tăiș excepțional
- **CMS** (Crom-Molibden-Oțel Inoxidabil): cuțit ultra rezistent și 100% inoxidabil

##### ***Cuțit fix:*** Oțel inoxidabil

#### **2. 2 adaptoare pentru tuns (2-14 mm și 3-15 mm)** pentru păr și barbă

#### **3. 1 adaptor de precizie cu 6 poziții (de la 0,5 la 3 mm)** pentru tunsori foarte scurte

#### **4. Cap de ras special pentru corp + 1 adaptor pentru tuns (3 mm)** pentru un ras rapid și uniform pe toate părțile corpului

#### **5. Cap de ras de 18 mm** special pentru față

#### **6. Lamă de precizie de 7 mm**, pentru desenarea cu precizie a conturilor și motifelor originale

#### **7. Accesoriu pentru nas/urechi**, pentru eliminarea firelor de păr nedorite din nas și din urechi

#### **8. Întrerupător I/O**

#### **9. Indicator luminos de punere sub tensiune**

#### **10. Perie pentru curățare**

#### **11. Soclu de încărcare și de depozitare**

### **INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND ACUMULATORII NI-MH AI ACESTUI APARAT**

**Pentru a atinge și a păstra cel mai înalt grad posibil de autonomie a acumulatorilor, efectuați o încărcare de 16 ore înainte de prima utilizare și aproximativ o dată la 3 luni. Autonomia maximă a produsului nu va fi atinsă decât după 3 cicluri de încărcare complete.**

### **ÎNCĂRCAREA APARATULUI DE TUNS**

1. Scoateți aparatul de tuns și toate accesoriile din soclu și întoarceți soclul invers. Faceți să pivoteze clapeta de securitate, introduceți fișa în orificiul prevăzut în acest scop, apăsând-o bine și reînchideți clapeta. Puneți cablul de alimentare în șanțul prevăzut. Repuneți soclul la loc și conectați adaptorul (**Fig. 1**)

2. Puneți aparatul de tuns (în poziția OFF) în soclul de încărcare și verificați ca indicatorul luminos de încărcare să fie aprins.

3. Încărcarea completă (16 ore) permite folosirea aparatului de tuns timp de 30 de minute.
4. Înainte de utilizarea pentru prima oară, încărcați aparatul timp de 16 ore.
5. Durata încărcărilor ulterioare va fi tot de 16 ore.

### **UTILIZAREA APARATULUI CONECTAT LA PRIZĂ**

Pentru a utiliza aparatul de tuns conectat la priza de rețea, introduceți fișa direct în aparat.

Conectați la priză aparatul de tuns nepornit și puneți-l pe poziția ON (Dacă acumulatorul este foarte slab, așteptați aproximativ un minut).

**IMPORTANT!** Utilizați exclusiv adaptorul furnizat împreună cu aparatul de tuns Ref. E836PE Tensiune = 3 V – Curent 1000 mA.

### **WATERPROOF**

**Aparatul se poate spăla integral în apă, cu condiția să fie oprit și scos din priză. Aveți grijă ca aparatul să fie uscat complet, înainte de a-l utiliza.**

**N.B. Nu folosiți aparatul sub duș sau în baie.**

### **MONTAREA ȘI DEMONTAREA ACCESORIILOR**

Asigurați-vă că aparatul de tuns este oprit, înainte de a schimba capetele de tuns și accesoriile.

Pentru a monta un cap, poziționați partea de jos a accesoriului pe aparat și asamblați capul complet până când auziți un clic.

Pentru a demonta un cap, țineți mânerul aparatului în mână și îndepărtați capul cu cealaltă mână, împingându-l în sus (**Fig. 2**).

Pentru a scoate adaptorul pentru tuns special pentru corp, împingeți de o parte a adaptorului în sus (**Fig. 3**).

### **UTILIZAREA ADAPTOARELOR PENTRU TUNS**

Foarte practic, adaptorul pentru tuns vă garantează o lungime de tăiere egală.

**IMPORTANT:** Montați întotdeauna adaptorul pentru tuns ÎNAINTE de a porni aparatul și opriți aparatul pentru a schimba adaptorul.

Lungimea de tăiere a aparatului dumneavoastră de tuns E836PE se reglează manual.

Pentru a mări lungimea de tăiere, împingeți adaptorul pentru tuns în sus. Pentru a o micșora, împingeți adaptorul în jos. Lungimea aleasă se afișează pe spatele aparatului.

### **ÎNTREȚINEREA LAMELOR**

Scoateți adaptorul de tuns după fiecare utilizare.

O întreținere regulată a lamelor aparatului de tuns vă va permite să mențineți o stare de funcționare optimă.

### ***Lame detaşabile***

Pentru a facilita curăţarea, lamele aparatului de tuns BaByliss sunt demontabile. Asiguraţi-vă că aparatul de tuns este oprit. Țineți aparatul, astfel încât lamele să fie îndreptate în sus și scoateți-le, apăsând pe vârful lamelor.

#### **(Fig. 4)**

Periați lamele cu ajutorul periei de curăţare, pentru a elimina părul.

### ***Lame autolubrifiante***

Lamele aparatului dumneavoastră de tuns sunt echipate cu un rezervor tampon, care distilează cantitatea de ulei necesară unei bune funcționări a acestuia, utilizare după utilizare. Totuși, este recomandată reîncărcarea periodică, din momentul în care constatăm o scădere a randamentului aparatului.

Demontați lamele așa cum se indică mai sus.

Puneți cu grijă câteva picături de ulei BaByliss pe tampon

#### **(Fig. 5).**

Apoi înlocuiți lamele aparatului de tuns.

Uleiul BaByliss a fost creat special pentru aparatul de tuns, acesta nu se va evapora și nu va încetini lamele.

Este posibil să vă procurați lame de schimb, atunci când acestea sunt uzate sau deteriorate.