



E835E

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

CARACTERISTICILE MAȘINII DE TUNS

1. Lame de 32 mm: Cuțit mobil - W-Tech: CMS (aliaj din oțel inoxidabil-crom-molibden) / Cuțit fix: oțel inoxidabil
 2. 2 piepteni de contur pentru păr (2-14 și 3-15 mm) pentru păr și barbă
 3. 1 pieptene de precizie cu 6 poziții (de la 0,5 la 3 mm) pentru tuns scurt
 4. Cap pentru ras de 18 mm, special pentru față
 5. Lamă de precizie de 7 mm, pentru crearea cu precizie a conturilor și motivelor originale
 6. Accesoriu pentru nas/urechi, pentru eliminarea părului nedorit din nas și urechi
 7. Înterupător I/O
 8. Indicator luminos de tensiune
 9. Perie de curățare
 10. Suport de încărcare și depozitare
- Informații importante privind bateriile IE S Ni -MH ale acestui aparat Pentru a atinge și a păstra autonomia ideală a bateriilor, încărcați bateriile timp de 16 ore înainte de prima utilizare, apoi aproximativ o dată la 3 luni. Autonomia perfectă a produsului va fi obținută abia după 3 cicluri complete de încărcare.

ÎNCĂRCAREA MAȘINII DE TUNS

1. Scoateți mașina de tuns și toate accesoriile de pe suport și întoarceți suportul. Rotiți clapeta de siguranță, introduceți priza în orificiul prevăzut pentru aceasta, fixând-o bine și reînchizând clapeta. Așezați cablul în canalura prevăzută. Puneți suportul la loc și conectați adaptorul la priză (Fig. 1)
2. Așezați mașina de tuns (în poziția OFF) pe suportul de încărcare și verificați dacă indicatorul luminos pentru încărcare este aprins.
3. O încărcare completă (16 ore) permite utilizarea mașinii de tuns timp de 40 minute.
4. Înainte de a utiliza mașina de tuns pentru prima oară, încărcați-o timp de 16 ore.
5. Durata următoarelor încărcări este tot de 16 ore.

UTILIZAREA ÎN PRIZĂ

Pentru a utiliza mașina de tuns pe o porțiune, conectați ștecherul direct la aparat. Orientați mașina de tuns nepornită pe porțiunea respectivă și comutați pe poziția ON (pornit) (dacă bateria este slabă, așteptați aproximativ 1 minut).

IMPORTANT! Utilizați exclusiv adaptorul furnizat împreună cu mașina de tuns.

REZISTENȚĂ LA APĂ

Pentru o utilizare mult mai confortabilă, mașina dvs. de tuns E835E este rezistentă la apă. Poate fi utilizată și sub duș, iar întreținerea sa facilă vă garantează o igienă maximă.

ATENȚIE: cablul de alimentare trebuie scos din priză din partea ținută cu mâna, înainte de a folosi aparatul sub duș.

MONTAREA ȘI DEMONTAREA ACCESORIILOR

Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a schimba capetele mașinii de tuns și accesoriile.

Pentru a monta un cap, plasați partea de jos a accesoriului pe aparat și înșurubați-l complet până se fixează printr-un clic.

Pentru a demonta un cap, țineți mânerul aparatului cu o mână și scoateți capul cu cealaltă mână, trăgându-l în sus (Fig. 2).

UTILIZAREA PIEPTENILOR CE URMĂRESC CONTURUL

Foarte practic, pieptenele ce urmăresc conturul vă garantează o tundere uniformă.

IMPORTANT: Montați întotdeauna pieptenele ÎNAINTE de a porni mașina de tuns și opriți mașina înainte de a schimba pieptenele.

Înălțimea de tundere a mașinii dvs. de tuns E835E se ajustează natural.

Pentru a mări înălțimea de tundere, împingeți în sus pieptenele. Pentru a o reduce, împingeți pieptenele în jos. Înălțimea aleasă este afișată pe spatele aparatului.

ÎNTREȚINERE

Scoateți pieptenele de contur după fiecare utilizare.

O întreținere regulată a lamelor mașinii de tuns vă va permite să o mențineți într-o stare optimă de funcționare.

Lame demontabile

Pentru a facilita curățarea, lamele mașinii de tuns BaByliss sunt demontabile. Asigurați-vă că mașina de tuns este oprită. Țineți mașina de tuns orientând lamele în sus și detașați-le apăsând vârful lamelor. (Fig. 3)

Periați lamele cu grijă, cu ajutorul unei perii de curățare, pentru a elimina firele de păr.

Lame auto-lubrifianțe

Lamele mașinii dvs. de tuns sunt echipate cu un rezervor tampon care distilează cantitatea de ulei necesară bunei funcționării a mașinii de tuns, după fiecare utilizare. Așadar, vă recomandăm să reîncărcați periodic, imediat ce constatați un randament scăzut al aparatului.

Demontați lamele conform indicațiilor de mai sus.

Aplicați cu grijă câteva picături de ulei BaByliss pe tampon (Fig. 4).

Apoi, remontați lamele pe aparat.

Uleiul BaByliss este special creat pentru mașina de tuns, nu se va evapora și nu va încetini lamele.

În cazul în care lamele sunt uzate sau deteriorate, puteți procura lame de rezervă.

Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

