



E826E

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

CARACTERISTICILE MAȘINII DE TUNS

1. Cap de precizie cu lamă Titanium și 3 piepteni de contur (3 - 5 - 7 mm) și 1 pieptene de precizie cu 5 poziții (de la 3 la 15 mm)
2. Cap de tundere pentru corp cu 1 pieptene de precizie cu 5 poziții (de la 3 la 15 mm)
3. Lamă de precizie 7 mm, pentru conturarea cu precizie a conturilor și motifelor originale
4. Accesoriu pentru nas/urechi, pentru eliminarea părului nedorit din nas și urechi
5. Cap pentru ras special pentru față
6. Buton de reglare exactă
7. Întrerupător I/O
8. Funcție Turbo
9. Indicator luminos de tensiune
10. Pieptene, ulei și perie de curățare, suport pentru încărcare și Depozitare

ATENȚIE, ACEST APARAT NU FUNCȚIONEAZĂ LA PRIZĂ ȘI TREBUIE ÎNCĂRCAT ÎNAINTE DE UTILIZARE.

Pentru a garanta autonomia și longevitatea bateriilor, încărcați aparatul timp de 16 ore înainte de prima

utilizare și aproximativ o dată la 3 luni. Înainte de fiecare utilizare, reîncărcați aparatul timp de 16 ore, verificând ca întrerupătorul să fie pe poziția OFF și dacă indicatorul luminos pentru încărcare este aprins. O încărcare completă permite utilizarea mașinii de tuns timp de minim 30 minute.

Nu încărcați niciodată produsul mai mult de 24 ore consecutiv și utilizați-l exclusiv împreună cu încărcătorul furnizat.

ÎNCĂRCAREA MAȘINII DE TUNS

1. Scoateți mașina de tuns și toate accesoriile de pe suport și întoarceți suportul. Rotiți clapeta de siguranță, introduceți priză în orificiul prevăzut pentru aceasta, fixând-o bine și închizând clapeta. Așezați cablul în canelura prevăzută. Puneți suportul la loc și conectați adaptorul la priză (Fig. 1)
2. Așezați mașina de tuns (în poziția OFF) pe suportul de încărcat și verificați dacă indicatorul luminos pentru încărcare este aprins.
3. O încărcare completă (16 ore) permite utilizarea mașinii de tuns timp de 30 minute.
4. Înainte de a utiliza mașina de tuns pentru prima oară, încărcați-o timp de 16 ore.
5. Durata următoarelor încărcări este tot de 16 ore.

MONTAREA ȘI DEMONTAREA ACCESORIILOR

Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a schimba capetele și accesoriile.

Pentru a monta un cap, plasați partea de jos a accesoriului pe aparat și înșurubați-l complet până se fixează printr-un clic.

Pentru a demonta un cap, țineți mânerul aparatului cu o mână și scoateți capul cu cealaltă mână, trăgându-l în sus.

UTILIZAREA PIEPTENILOR CE URMĂRESC CONTURUL

Foarte practic, pieptenele ce urmăresc conturul vă garantează o tundere uniformă.

IMPORTANT: Montați pieptenele de contur întotdeauna ÎNAINTE de a porni mașina de tuns și opriți-o pentru a schimba pieptenele de contur.

- Mai întâi, așezați pieptenele de contur pe dinții aparatului, apoi apăsați pe partea din față a pieptenelui până auziți un clic.
- Pentru a-l demonta, scoateți mai întâi partea din spate a pieptenelui, apoi ridicați-l.

Buton de reglare exactă

Butonul de reglare exactă (situat în partea din spate a aparatului) și cele trei poziții ale sale permit o reglare fină pentru o tundere exactă.

- Mașina de tuns este reglată pe înălțimea cea mai mică atunci când cifra 3 este vizibilă pe buton.
- Pentru a mări înălțimea de tundere de la 0,5 mm la 1 mm, glisați butonul în jos până când cifra 2 devine vizibilă deasupra butonului.
- Pentru a mări lungimea până la 1,5 mm, glisați butonul în jos până când cifrele 1 și 2 sunt vizibile deasupra butonului.

NOTĂ: reglajul exact este utilizabil doar cu capul de precizie Titanium și cu capul de tundere pentru corp.

ÎNȚREȚINERE

O întreținere regulată a lamelor aparatului va permite funcționarea optimă pentru mai multă vreme.

- Scoateți pieptenele de contur, spălați-l sub jet de apă și zvântați-l complet înainte de a-l depozita.
- Curățați bine lamele cu ajutorul periei pentru a elimina firele de păr.
- Porniți aparatul și aplicați cu grijă câteva picături de ulei BaByliss pe lame. Așteptați câteva secunde, apoi opriți aparatul pentru a tampona eventualul exces de ulei cu ajutorul unei cârpe uscate. Folosiți exclusiv ulei BaByliss: acesta a fost creat după o formulă specială pentru mașina de tuns, nu se va evapora și nu va încetini lamele.

