

## ST327E

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs. BaByliss Diamond Ceramic este un înveliș din ceramică cu o densitate superioară, pentru uz profesional. Puterea sa mare de glisare și de transmitere a căldurii vă conferă un păr mătășos, strălucitor și protejat. ST327E deține următoarele caracteristici tehnice:

- Plăcuțe profesionale BaByliss Diamond Ceramic: 28 mm x 110 mm (1)
- Întrerupător pornire/oprire – Oprire automată (2)
- Indicator luminos de funcționare LED (3)
- Butonul Intense : 2 poziții (4)
- Butonul Protect : 4 poziții (5)
- Cablu rotativ (6)
- Plăcuțe mobile: facilitează glisarea și manevrarea plăcii de întins părul aplicând o presiune constantă pe păr, fără a-l deteriora (7)
- Păr ud și uscat: conceput special pentru utilizarea pe părul uscat sau umed
- Tehnologia Ceramic: încălzire rapidă la 235°C
- Sistem de blocare a plăcilor, pentru protecție și depozitare optime.

## UTILIZARE

**Pentru a vă îndrepta părul:** Conectați aparatul la priză, porniți-l și lăsați-l să se încălzească. Temperatura implicită este de 200°C. Indicatorul roșu nu va mai licări atunci când temperatura este atinsă.

Pentru îndreptare ușoară, apăsați 1 dată butonul Protect, iar placa de îndreptat părul va atinge 180°C; apăsând de 2 ori, va atinge 160°C; apăsând de 3 ori, placa de îndreptat părul va atinge 140°C; apăsând de 4 ori, placa de îndreptat părul va atinge 200°C. Apăsați același buton din nou, iar placa de îndreptat părul va atinge 180°C.

Pentru îndreptare intensă, apăsați 1 dată butonul Intense, iar placa de îndreptat părul va atinge 220°C; apăsând de 2 ori, va atinge 235°C. Apăsați același buton din nou, iar placa de îndreptat părul va reveni la 220°C.

Descâlciți părul cu grijă și împărțiți-l în șuvițe. Începeți cu șuvițele de dedesubt. Luați o șuviță cu o lățime de aproximativ 5 cm și așezați-o între cele 2 plăcuțe, având grijă să nu atingeți cu mâna suprafața fierbinte a aparatului. Închideți placa, strângeți pentru a menține șuvița și lăsați să alunece ușor de la rădăcină înspre vârfuri. Dacă este necesar, repetați operațiunea de mai multe ori. Lăsați părul să se răcească și finisați prin pieptănare. După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Lăsați-l să se răcească înainte de a-l depozita.


**Pentru a vă coafa părul:** Pentru a coafa vârfurile înspre interior, întoarceți placa de îndreptat părul ușor înspre interior, glisând-o. După ce ajungeți din nou la vârfuri, mențineți timp de câteva secunde, apoi eliberați. Pentru a coafa părul cu vârfurile spre exterior, efectuați aceeași mișcare, însă în sens opus.

## Note:

- La prima utilizare a aparatului, este posibil să observați un anumit miros: acest lucru este normal și va dispărea la următoarea utilizare. N.B.: În timpul fiecărei operațiuni de îndreptare a părului, este posibil să resimțiți o ușoară emisie de fum. Aceasta se poate datora evaporării de sebum sau poate fi cauzată de resturi rămase în păr (nelimpzirea corectă a părului, resturi de fixativ, ...) sau umidității prezentă în păr.
- La prima utilizare va trebui să selectați o temperatură mai joasă.

Pentru o protecție optimă a părului, puteți folosi un spray de protecție contra căldurii.

- Dacă îndreptarea nu este suficient de eficientă, strângeți plăcile mai bine pe șuviță, lăsați aparatul să alunece mai lent și măriți temperatura.



Temperatură °C	Tip de păr
140 – 160 °C	Păr moale, decolorat și/sau sensibil
160 – 180 °C	Păr normal, vopsit și/sau ondulat
180 – 235 °C	Păr des și/sau ondulat

## ÎNTREȚINERE

- Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Curățați plăcile cu ajutorul unei cârpe umede, moi, fără detergent, pentru a păstra calitatea optimă a plăcilor. Nu frecăți plăcile.
- Când depozitați aparatul, strângeți plăcile, pentru a le proteja.

