

## Uscătorul de păr Creation 1200W

Uscătorul de păr Creation 1200W de la BaByliss este un instrument de coafat ce oferă mai multe posibilități de a crea stiluri foarte variate.

Datorită mânerului său pliant și transformatorul de tensiune (Bi-tension 120/230V), acest uscător de păr poate fi folosit oriunde în lume.

- Acest aparat distribuie un flux de aer de mare anvergură. Aceasta permite dirijarea aerului pe toată lungime periei pe care o utilizați în momentul coafării, obținând o periere perfectă, până la vârfuri.
- Pentru o precizie și mai mare, utilizați viteza I și țineți aparatul aproape de suprafața părului.
- Viteza II permite obținerea unui flux de aer mai rapid, pentru o uscare accelerată a părului.
- Pentru coafare și ondulare, folosiți viteza I.
- Pentru a evita supraîncălzirea, folosiți temperatura cea mai ridicată la început pentru a usca părul ud, iar apoi reduceți temperatura treptat.
- Poziția «Aer rece» permite fixarea coafurii, pentru un efect de lungă durată.

Concentratorul permite dirijarea aerului cu precizie, fiind recomandat în special pentru întinderea sau coafarea părului. Pentru aceasta, folosiți o perie rotundă. Începeți cu șuvițele de dedesubt, prinzându-le pe celelalte cu o clamă. Poziționați uscătorul prevăzut cu concentrator perpendicular cu peria și derulați șuvița selecționată de la rădăcină la vârfuri.

Transformatorul de tensiune permite utilizarea uscătorului la 120 sau 230V.

**ATENȚIE!** Asigurați-vă întotdeauna că tensiunea selectată corespunde tensiunii rețelei. Nu porniți niciodată aparatul la 230V dacă transformatorul se află pe poziția 120V.

### ÎNTREȚINERE

Pentru a păstra eficacitatea optimă a uscătorului de păr, curățați în mod regulat grătarul posterior. Folosiți o perie subțire și uscată pentru a curăța părul și praful.

### INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

- **ATENȚIE:** săculețele de polietilenă în care este livrat produsul sau ambalajul său pot fi periculoase. Nu lăsați săculețele la îndemâna copiilor.
- A nu se utiliza în leagăne, pătuțuri pentru copii, cărucioare sau țarcuri pentru copii. Pelicula subțire se poate lipi de nas și gură, împiedicând respirația. Un săculeț nu este o jucărie.
- **ATENȚIE:** a nu se utiliza deasupra ori în apropierea chiuvetelor, căzilor, cabinelor de duș sau altor recipiente ce conțin apă. Mențineți aparatul uscat.
- Dacă utilizați aparatul în baie, nu uitați să-l scoateți din priză după ce l-ați folosit. În fapt, proximitatea unei surse de apă poate fi periculoasă chiar și dacă aparatul este oprit. Pentru a asigura o protecție suplimentară, este recomandată instalarea unei dispozitiv cu curent diferențial rezidual (DDR), curentul nedepășind 30mA, în circuitul electric ce alimentează baia. Cereți sfatul instalatorului dvs.
- Nu introduceți aparatul în apă sau în orice alt lichid.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuirea se va face de către fabricant, personalul responsabil cu serviciile post-vânzare sau o persoană calificată pentru a evita orice pericol.
- Nu utilizați aparatul dacă a căzut sau prezintă urme vizibile de deteriorare.
- Atâta timp cât aparatul este în priză sau pornit, nu îl lăsați nesupravegheat.
- Dacă apar probleme în cursul utilizării, scoateți-l imediat din priză.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele recomandate de BaByliss.
- După fiecare utilizare și înainte de a-l curăța, scoateți aparatul din priză.
- Evitați contactul dintre suprafețele calde ale aparatului și piele, în special urechi, ochi, față și gât.
- Este interzisă utilizarea aparatului de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, ori de către persoane fără experiență sau cunoștințe, care nu au beneficiat, prin intermediul unei persoane responsabile de siguranța lor, de supraveghere sau instruire prealabilă privind utilizarea aparatului. Pentru a vă asigura că nu se joacă cu acest aparat, supravegheați copiii.
- Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.
- Pentru a nu deteriora cablul, nu îl rulați în jurul aparatului și aveți grijă nu îl răsuciți sau pliați.
- Acest aparat respectă normele preconizate de directivele 04/108/CE (compatibilitate electromagnetică) și 06/95/CE (siguranța aparatelor electrocasnice).

### ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE LA SFÂRȘITUL VIETII DE FUNCȚIONARE

- În interesul tuturor și pentru a participa activ la efortul colectiv de protejare a mediului:
- Nu aruncați produsele împreună cu gunoiul menajer.



Folosiți sistemele de colectare puse la dispoziție în țara dvs. Anumite materiale pot fi astfel reciclate sau valorizate.

**BaByliss**  
PARIS



5250E  
5251E

**compact 1200**  
le sèche-cheveux de voyage  
travel hairdryer