

BaByliss®
PARIS


**I-PRO 235
INTENSE PROTECT**
cheveux courts à mi-longs
short to medium hair



Fabriqu  en Chine
Made in China



ST388E



BABYLISS
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com



I-PRO 235 INTENSE PROTECT

BaByliss Diamond Ceramic - ST388PE

Consultați în prealabil instrucțiunile de siguranță.

Vă mulțumim pentru achiziția dumneavoastră. BaByliss Diamond Ceramic este un strat de acoperire ceramic, de înaltă densitate, pentru uz profesional. Puterea sa ridicată de alunecare și de transmitere a căldurii conferă părului molicieune, strălucire și protecție. ST388PE este dotat cu caracteristicile tehnice următoare:

- Plăci profesionale BaByliss Diamond Ceramic: 24 mm x 120 mm (1)
- Întrerupător pornire/oprire - Oprire automată (2)
- Buton Intense: 2 poziții (3)
- Buton Protect: 4 poziții (4)
- Cordon rotativ (5)
- Plăci flotante: facilitează alunecarea și manevrarea plăcii de întins părul, exercitând o presiune constantă pe păr, fără a-l deteriora (6)
- Temperatură reglabilă, cu ecran LED: 6 niveluri (140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 235 °C)
- i-Temperature Technology – Atingere imediată a temperaturii - Temperatură perfect stabilă
- Funcție Ionic: Ioni negativi sunt difuzați pe păr, în momentul întinderii, pentru a reduce încrețirea și electricitatea statică.
- Wet & Dry: special conceput pentru utilizarea pe părul uscat sau ud
- Blocare a plăcilor, permițând o protecție și o depozitare optime.
- Covoraș izolant termorezistent

UTILIZARE

Pentru întinderea părului: Conectați aparatul, porniți-l și lăsați-l să se încălzească. Temperatura implicită este de 200°C.

Când temperatura este atinsă, ecranul digital cu LED încetează să se mai aprindă cu intermitență.

Pentru o întindere delicată, apăsați o dată pe butonul Protect și placa de întins părul va atinge 180°C; de 2 ori și placa de întins părul va atinge 160°C; de 3 ori și placa de întins părul va atinge 140°C; și de 4 ori și placa de întins părul va atinge 200°C. Apăsați din nou pe buton și placa de întins părul va reveni la 180°C.

Pentru o întindere intensă, apăsați o dată pe butonul Intense și placa de întins părul va atinge 220°C, de 2 ori și placa de întins părul va atinge 235°C.

Apăsați din nou pe buton și placa de întins părul va reveni la 220°C

Descălciți cu grijă părul și separați-l în secțiuni.

Începeți cu șuvițele de dedesubt. Luați o șuviță de aproximativ 2 până la 3 cm lățime și așezați-o între cele 2 plăci ale aparatului, având grijă să nu atingeți plăcile cu mâna. Închideți placa de întins părul, strângeți-o pentru a menține șuvița și faceți-o să alunece lent de la rădăcină spre vârf. Lăsați părul să se răcească și pieptănați-l la final. După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Lăsați-l să se răcească înainte de a-l depozita.

Pentru modelarea părului: Pentru a întoarce vârfurile spre interior, rotiți încet placa de întins părul spre interior, făcând-o să alunece în același timp. Când ajunge la nivelul vârfurilor, mențineți-o pe poziție timp de câteva secunde, apoi dați-i drumul. Pentru a întoarce vârfurile spre exterior, efectuați aceeași mișcare, însă în sens opus.

Observații:

- La prima utilizare, este posibil să simțiți un miros: acest lucru se întâmplă frecvent și va dispărea de la următoarea utilizare. N.B. : În cursul fiecărei întinderi, este posibil să se emane puțin fum. Aceasta se datorează evaporării sebumului, unui surplus de produse pentru păr (balsam fără clătire, lac...), sau umezelii părului.
- Selectați întotdeauna o temperatură mai scăzută la prima utilizare.
- Se poate utiliza un spray de protecție la căldură, pentru a proteja în mod optim părul.
- Dacă întinderea nu este suficient de eficientă, strângeți mai ferm plăcile pe șuviță, faceți aparatul să alunece mai lent și creșteți temperatura.

Temperatură	Tip de păr
140°C LED verde	Păr delicat, decolorat și/sau sensibil
160°C LED verde	Păr normal, vopsit și/sau ondulat
160°C LED verde 180°C LED galben	
200°C LED portocaliu 220°C LED roșu 235°C LED roșu	Păr gros și/sau creț

OPRIRE AUTOMATĂ

Dacă lăsați aparatul pornit mai mult de o oră, acesta se va opri automat.

ÎNTREȚINERE

- Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet.
- Ștergeți plăcile cu ajutorul unei cârpe umede și moi, fără detergent, pentru a păstra calitățile optime ale plăcilor. Nu zgâriați plăcile.
- Depozitați placa de întins părul cu plăcile strânse, pentru a le proteja.