




## ST387E

*Mai întâi, citiți instrucțiunile de siguranță.*

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs. BaByliss Diamond Ceramic este un înveliș din ceramică cu o densitate superioară, pentru uz profesional. Glisarea perfectă și calitățile sale de transfer al căldurii vă conferă un păr mătăsoș, strălucitor și protejat. ST387E are următoarele caracteristici:

- Plăcuțe profesionale BaByliss Diamond Ceramic: 24 mm x 120 mm (1)
- Buton pornire/oprire – Oprire automată (2)
- Butonul de intensitate: 2 poziții (3)
- Butonul de protecție: 4 poziții (4)
- Cablu rotativ (5)
- Plăcuțe mobile: facilitează glisarea și manevrarea plăcii de întins părul aplicând o presiune constantă pe păr, fără a-l deteriora (6)
- Regulator de temperatură cu ecran LED – 6 trepte (140 - 160 - 180 - 200 - 220 – 235 °C)
- Tehnologie i-Temperature – Încălzire imediată – Temperatură foarte stabilă
- Funcția Ionic: Ionii sunt distribuiți prin păr în timpul operațiunii de îndreptare a părului, pentru a reduce electrizarea și electricitatea statică.
- Pe părul uscat și ud: creat special pentru utilizare atât pe părul uscat, cât și pe cel ud.
- Sistem de blocare pentru protecție și depozitare optime.
- Rogojină izolantă termorezistentă



## UTILIZARE

**Îndreptarea părului:** Conectați aparatul la priză, porniți-l și lăsați-l să se încălzească. Temperatura implicită este de 200°C. Indicatorul portocaliu nu va mai licări atunci când unitatea a atins temperatura selectată.

Pentru îndreptare ușoară, apăsați o dată butonul Protect, iar placa de îndreptat părul va atinge 180°C; apăsând de două ori, va atinge 160°C; apăsând de trei ori, placa de îndreptat părul va atinge 140°C; apăsând de patru ori, placa de îndreptat părul va atinge 200°C. Apăsați același buton din nou, iar placa de îndreptat părul va atinge 180°C.

Pentru îndreptare intensă, apăsați o dată butonul Intense, iar placa de îndreptat părul va atinge 220°C; apăsând de două ori, va atinge 235°C. Apăsați același buton din nou, iar placa de îndreptat părul va reveni la 220°C.

Descălciți părul cu grijă și împărțiți-l în șuvițe. Începeți cu șuvițele de dedesubt. Luați o șuvițe cu o lățime de aproximativ 2-3 cm și așezați-o între cele 2 plăcuțe, având grijă să nu atingeți cu mâna suprafața fierbinte a aparatului. Țineți părul bine în aparat și glisați ușor de la rădăcini înspre vârfuri. Lăsați părul să se răcească înainte de a-l pieptăna. După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Lăsați-l să se răcească înainte de a-l depozita.

Coafare: Pentru a coafa vârfurile înspre interior, urmați pașii de mai jos, însă întoarceți aparatul pe vârfuri și mențineți timp de câteva secunde, apoi eliberați părul. Pentru a coafa vârfurile înspre exterior, urmați aceeași procedură, însă înclinați aparatul invers.

### Note:

- La prima utilizare a aparatului, este posibil să observați puțin abur și un anumit miros: acest lucru este normal și va dispărea la următoarea utilizare.

**Notă:** Atunci când îndreptați părul, este posibil să resimțiți o ușoară emisie de fum. Nu vă îngrijorați, aceasta se

poate datora evaporării de sebum sau poate fi cauzată de resturi rămase în păr (nelimpzirea corectă a părului, resturi de fixativ, etc.) sau excesului de apă care se evaporează din păr.

- La prima utilizare va trebui să selectați o temperatură mai joasă.
- Pentru o protecție optimă a părului, puteți folosi un spray de protejare contra căldurii.
- Dacă îndreptarea nu este suficient de eficientă, strângeți plăcile mai bine pe șuviță și lăsați aparatul să alunece mai lent.

Temperatură	Tip de păr
140 °C LED verde 160 °C LED verde	Păr subțire, decolorat și/sau deteriorat
160 °C LED verde 180 °C LED galben	Păr normal, colorat și/sau ondulat
200 °C LED portocaliu 220 °C LED roșu 235 °C LED roșu	Păr des și/sau foarte creț

## ÎNTREȚINERE

Scoateți placa de îndreptat părul din priză și lăsați-o să se răcească complet.

Curățați plăcile cu ajutorul unei cârpe umede, moi, fără detergent, pentru a păstra calitatea optimă a plăcilor. Nu zgâriați plăcile.

Când depozitați aparatul, strângeți plăcile, pentru a le proteja.

